



HIACE 9型～リアAC横スピーカー 配線説明書

CRUNK AUTO

クラックオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-MAIL : crunk@nifty.com

URL : http://www.crunk.jp/ 認証整備工場：愛第 9574

ナビ裏で、黒カプラー線に リアAC 横スピーカー線を接続します。（割込みではありません）

STEP1 純正線を 4 本切断します。

- デッキに差す方向
- ① ■ 黒 : R 左 +
 - ② ■ 赤 : R 右 +
 - ③ ■ 黄 : R 左 -
 - ④ □ 白 : R 右 -
-



STEP2 カプラー側純正線にギボシ加工をします。

カプラー側 ギボシ加工

-
- ① メス加工
 - ② メス加工
 - ③ オス加工
 - ④ オス加工

純正スピーカー側

接続しませんので加工は不要です

STEP3 リアAC 横スピーカー線を接続します。

-
- ①
 - ②
 - ③
 - ④
- 接続

純正スピーカー側の線は接続しません。
接続（割込み）すると音は鳴りますが、
音量は小さくなります。



リアAC 横スピーカー 左

リアAC 横スピーカー 右