



# 【フロアボード（10人乗り） 取付説明書】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 FAX : 0564-25-9112

URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : [crunk@nifty.com](mailto:crunk@nifty.com)

## 取り付け方法



Step.1

①イスを全部外します。

②左側のみシートベルトを外します。

フックはつけたままです。

左右のこの部分の樹脂カバーを外し、  
このように動く状態にしておきます。



Step.2

ここまでしてから、前からパネルをはめて、イスを戻して完成です。



**完成!**