



# NV350キャラバン

## 【上パネル 取付説明書】

CRUNK AUTO

クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-MAIL : crunk@nifty.com

URL : <http://www.crunk.jp/> 認証整備工場：愛第 9574

### 梱包内容をご確認下さい

- 1 フロアーボード 1枚
- 2 取付ボルト 8本
- 3 スプリングワッシャ 8個



### 必要工具

14ミリソケットレンチ

17ミリソケットレンチ

### 取り付け

- STEP 1** セカンドシートを14ミリのソケットレンチで外します。



- STEP 2** フロアーボードを載せます。



- STEP 3** セカンドシートを17ミリのソケットレンチで付属の取付ボルトとスプリングワッシャで固定して完成です。



完成!