



【 グルニエ4・5・6 取付説明書 】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 FAX : 0564-25-9112

URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : crunk@nifty.com

梱包内容をご確認ください。

■側板 2枚 ■土台足4個 ■BOX用バー2本 ■センターバー2本 ■ベッドマット5枚 ■取付ボルト18本

取り付け方法



Step.1

側板と土台足を用意します。



Step.2

シールを確認します。



Step.3

六角レンチで締めます。



Step.4

前後つけます。



Step.5

側板を起しBOX用バーをつけます。



Step.6

荷室フックを外し、カーペットを折り込みます。



Step.7

センターバーをとりつけます。



Step.8

ボルトでボディに固定します。
必ずセンターバーを先に付けてください。



完成!

マットを乗せて完成です!!