



# 【グルニエ7 取付説明書】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 FAX : 0564-25-9112

URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : [crunk@nifty.com](mailto:crunk@nifty.com)

## サードシート・コンソールボックスの取外し



## 取り付け

カラーを入れます（片側4ヶ所）



左右のフレームを乗せ、金具にナット（片側4ヶ所）を軽くはめます。



必ず先にセンターバー2本を取り付け、ナットを締めます。



- ベッド部分は乗車装置ではありません。走行中はベッドの上には乗らないで下さい。非常に危険です。絶対におやめください。
- 取付時・使用時に起きたケガ、車両への損傷、破損、故障等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上、作業をお願いします。

道路交通法第71条の3

自動車の運転は座席ベルトを装着しない者を運転席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。