



【リア天井パネル 取付説明書】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 FAX : 0564-25-9112

URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : crunk@nifty.com

取り付け方法



- ① M10 ナットを締める工具
 ② 天井クリップを外す工具
 ③ 千枚通し
 (伸ばしたゼムクリップで代用可)



バックドア側 2箇所 の天井クリップを外します。



クリップはこんな形をしています



フックボルトは穴の中でこのようになります

Step.1 で外した天井クリップの穴にフックボルトを通し、ピンを押し引っ掛けます。



ステーをこの位置で取り付けます。(下から見た写真)



ボルトの先を手でつまんだままワッシャー 2 枚を入れてナットで締めます。ナットからボルトの先まで 12 ミリ出れば OK ! ※締め過ぎは破損します。



両サイドステー取り付け。



ボルトの先端に保護キャップを付けます。



板の取り付け。板を左右のバランスを見ながら天井に押し付けて、裏からビスで留めます。これで完成です！