



【 SUS 2Mパイプ左右 取付説明書 】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 FAX : 0564-25-9112

URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : crunk@nifty.com

取り付け方法

必要工具



- ① プラスドライバー (大)
- ② マイナスドライバー (小)
- ③ 10ミリ 板ラチェット
- ④ 内張はがし
- ⑤ 伸ばしたクリップ

Step.1



天井クリップを外します。
引っ張るだけです。

Step.2



スライドドア上部のアシストグリップ
を外します。

Step.3



フックボルトは穴の中で
このようになります

Step.1 で外した天井クリップの穴に
フックボルトを通します。

Step.4



銀ワッシャー・金ワッシャー・金ナツ
トの順番で締めます。

Step.5



ナツトからボルトの先まで 12 ミリ
出れば OK !
※締め過ぎは破損します。

Step.6



ボルトの先端に保護キャップをつけ
ます。

Step.7



最後にアシストグリップを共締め。

完成!!



反対側も同様に取り付け、完成です！